



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Полуприцеп - тентованная платформа  
**GRÜN WALD**

## Содержание

---

1. Комплект поставки	3 стр.
2. Свидетельство о смазке	4 стр.
3. Гарантии производителя и порядок предъявления рекламаций	5 стр.
4. Свидетельство о приемке	8 стр.
5. Свидетельство о консервации	9 стр.
6. Сведения о хранении	10 стр.
7. Примечания	11 стр.

Таблица 1

обозначение	наименование	кол-во	примечание
9453-0000010	Полуприцеп-тентованная платформа		
9453-0000010 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
9453-0000010 РЭ1	Руководство по эксплуатации Приложение 1	1	
9453-0000010 ЗИ	Ведомость ЗИП		
BPW-W-ECO Plus 1206701 r	ECO Plus - системы ходовой части с пневматической подвеской. Гарантийные документы / Предписания по сервису и техобслуживанию	1	
ZDE 199 006 052-06/2004	JOST - Опорное приспособление MODUL. Инструкция по монтажу и эксплуатации	1	
	HAACON. Инструкция по монтажу и эксплуатации опорного приспособления	1	
6.800.174.49 e	Hestal CS VarioMaster - Инструкция по монтажу		

**Примечания:** Входящие в комплект поставки позиции отмечены знаком \* в графе «Примечания».

Комплектовщик \_\_\_\_\_

Контролер ОТК \_\_\_\_\_

## 2. Свидетельство о смазке

Таблица 2

### Химмотологическая карта смазочных материалов, применяемых на полуприцепе

Наименование узла, сборочной единицы	Количество точек смазки		Наименование и обозначение марок ГСМ			Масса (объем) ГСМ кг (куб. дм)	Рекомендации по смазке (заправке, замене смазки) Примечания
	В узле	Всего	Основные	Дублирующие	Зарубежные		
Резьбовые соединения	1	78	Литол 24 ГОСТ 21150	Солидол С ГОСТ 4366 Солидол Ж ГОСТ 1033	BP, L21 M BP, HTEP1 ESSO, Mehrzweck fettM Shell, Retlnax AM	0,4	
Подвеска и оси	См. рекомендации завода-изготовителя						
Опорное приспособление	См. рекомендации завода-изготовителя						

**Примечания:** Ненужное зачеркнуть.

Ответственные за приёмку: \_\_\_\_\_

### 3. Гарантии изготовителя и порядок предъявления рекламаций

---

- 3.1** Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу полуприцепа в целом и всех его деталей и механизмов, кроме шин, в течение 12 месяцев при условии, что наработка на этот период не превысила 30000 км, при соблюдении потребителем (заказчиком) правил хранения, эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.
- 3.2** Гарантия на пневмоподвеску и оси фирмы BPW в соответствии с BPW-W-ECO Plus 1206701 г «ECO Plus - системы ходовой части с пневматической подвеской. Гарантийные документы / Предписания по сервису и техобслуживанию».
- 3.3** Гарантия на шины даётся предприятиями-изготовителями шин в соответствии с утверждёнными на них стандартами или техническими условиями.
- 3.4** Гарантийный срок эксплуатации и наработка исчисляются со дня регистрации полуприцепа, но не позднее 30 дней со дня получения полуприцепа потребителем. Для потребителей, автотранспорт которых не подлежит регистрации, гарантийный срок и наработка исчисляются со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее двух месяцев со дня получения полуприцепа потребителем. При получении полуприцепа потребителем непосредственно с предприятия-изготовителя, гарантийный срок эксплуатации и наработка исчисляются с момента передачи полуприцепа потребителю. Нарботка на отказ по результатам длительных контрольных испытаний при первой категории условий эксплуатации в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» должна быть не менее 10530 км.
- 3.5** В течение вышеуказанных гарантийных сроков эксплуатации и наработки предприятие-изготовитель производит безвозмездную замену всех составных частей, за исключением шин, преждевременно вышедших из строя, по вине предприятия-изготовителя в условиях эксплуатации, оговоренных в руководстве по эксплуатации.
- 3.6** Запасных частей, взамен нормально износившихся, предприятие-изготовитель не выдаёт.
- 3.7** Ресурс до первого капитального ремонта при первой категории условий эксплуатации в соответствии с «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта» при соблюдении всех правил эксплуатации и обслуживания,

---

указанных в руководстве по эксплуатации, должен быть не менее 300000 км. Установленный срок службы полуприцепа - 8 лет.

### 3.8

В случае использования полуприцепа не по назначению, эксплуатации его с нарушением указаний руководства по эксплуатации, а также внесение каких-либо конструктивных изменений без согласования с заводом, предприятие-изготовитель рекламаций от потребителей не принимает и претензий не рассматривает.

### 3.9

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-изготовителю в случае обнаружения дефектов и неисправностей полуприцепа, которые могут привести к выходу из строя раньше гарантийного срока, несмотря на точное соблюдение указаний руководства по эксплуатации.

Рекламационные претензии не рассматриваются на:

- шины;
- детали, подвергавшиеся ремонту у потребителя;
- нормально износившиеся детали.

### 3.10

Рекламационные претензии принимаются в следующих случаях:

- поломки, разрушения или нарушения работоспособности отдельных деталей, узлов или механизмов по причинам производственного характера;
- преждевременного износа отдельных деталей, узлов или механизмов, препятствующих дальнейшей нормальной эксплуатации полуприцепа;
- некомплектности полуприцепа.

### 3.11

Форма рекламационных претензий и порядок их предъявления предприятию-изготовителю должны осуществляться в установленном порядке. В случае нарушения установленного порядка предъявления рекламации, предприятие-изготовитель рекламаций не принимает и претензий не рассматривает.

### 3.12

В акте рекламации должно быть указано следующее:

- наименование и полный адрес хозяйства, в котором находится полуприцеп;
- модель полуприцепа, заводской номер, указанный в табличке;
- дата отгрузки (получения) полуприцепа с предприятия-изготовителя;
- наработка полуприцепа со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя;
- условия, при которых произошла поломка (характер дороги, скорость движения, нагрузка, вид груза, схема



- расположения груза на полуприцепе и т.п.);  
наименование вышедшей из строя детали (узла);  
заключение комиссии, составившей акт о причинах поломки.

3.13

Рекламация принимается только в том случае, если одновременно с актом-рекламацией на предприятие-изготовитель будут посланы вышедшие из строя детали.

3.14

Адрес завода изготовителя:



**Grünwald**

**ООО «Пластик-Рустер»**  
236000, г. Калининград,  
ул. Правая Набережная, 1А

#### 4. Свидетельство о приемке

---

Полуприцеп \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Соответствует техническим условиям  
ТУ 4526-001-13644928-2007. и признан годным для  
эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.

Личные подписи или оттиски личных  
клейм лиц, ответственных за приемку



## 5. Свидетельство о консервации

---

Полуприцеп \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

подвергнут на \_\_\_\_\_

консервации согласно требованиям, предусмотренным в руководстве по эксплуатации.

Дата консервации \_\_\_\_\_

Срок консервации \_\_\_\_\_

Консервацию произвел \_\_\_\_\_

Изделие после консервации принял \_\_\_\_\_

М.П.



